



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

PRODUCTO PREMIUM, PRECIO ECONÓMICO

La innovadora ingeniería y la automatización han permitido a Moldex crear un tapón auditivo reutilizable superior a un precio muy competitivo. Brinda a los trabajadores la protección que necesitan y la comodidad que merecen, todo mientras reduce los costos generales del programa de protección auditiva.

PRUEBA INDEPENDIENTEMENTE NRR 27

El alto índice de reducción de ruido de Alphas (NRR 27dB) proporciona protección para la mayoría de los entornos ruidosos. Todos los protectores auditivos Moldex se prueban de forma independiente según ANSI S3.19-1974 por un laboratorio independiente acreditado, por lo que los usuarios pueden confiar en la protección que obtienen cuando se usan correctamente. ¡Nunca se conforme con los NRR probados por el fabricante!

OBTENGA BUEN AGARRE

El exclusivo mango de Alphas permite al usuario agarrar firmemente el tapón auditivo para facilitar su inserción y extracción, incluso con guantes.

VERSIÓN METAL DETECTABLE

Los Alphas están disponibles en una versión de metal detectable. El color azul brillante es perfecto para aplicaciones de procesamiento de alimentos.

POCKET-PAK® PLUS PARA ALMACENAMIENTO HIGIÉNICO

Un contenedor fácil de manejar para almacenar tapones para los oídos cuando no esté en uso y mantenerlos limpios.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Calidad superior a un precio competitivo a través de la innovación.
- Deslice los tapones auditivos con total facilidad y comodidad.
- Económico y reutilizable.
- Varias versiones disponibles: con cordón, sin cordón, metal detectables y sin cordón con cordón opcional.
- Pocket-Pak Plus proporciona un almacenamiento higiénico de los tapones entre uso.
- NRR 27 probado independientemente.
- 100% libre de PVC.



Hecho en U.S.A.



TAPONES AUDITIVOS REUTILIZABLES

MODELO /DESCRIPCIÓN	EMPAQUE	CARTÓN
6435 Alphas Tapones Reutilizables con cordón en Pocket-Pak Plus	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6430 Alphas Tapones Reutilizables sin cordón en Pocket-Pak Plus	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6434 Alphas Tapones Reutilizables con Cordón Opcional en Pocket-Pak Plus	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón
6436 Alphas Detectable al Metal Tapones Reutilizables, con Cordón, en Bolsa	50 Pares por Caja	4 Cajas por Cartón

ATTENUATION DATA / DATOS DE ATENUACIÓN / DONNÉES

D'ATTÉNUATION

Tested According to ANSI Specs S3.19-1974 by Michael & Assoc., State College, PA.
 Probado de acuerdo a las especificaciones ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.
 Tests Conformes aux Spécs. ANSI S3.19-1974 Michael & Assoc., State College, PA.

Frequency (Hz) Frecuencia (Hz) Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000		
Mean Attenuation (dB) Datos de Atenuación (dB) Atténuation Moyenne (dB)	36.0	33.7	37.3	37.2	37.7	39.8	37.8	37.8	43.5	NRR 27	CSA AL
Standard Deviation (dB) Desviación Estándar (dB) Écart Standard (dB)	4.6	4.7	5.0	5.0	3.8	3.2	3.3	4.1	5.1		

ADVERTENCIA AL USUARIO

1. Utilice los datos de atenuación derivados del laboratorio exclusivamente para efectos comparativos. La cantidad de protección a usarse en el campo es a menudo significativamente menor en función de cómo se colocan y usan los protectores.
2. Si no se siguen todas las instrucciones podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
3. La falta de obtención de un ajuste adecuado, reducirá la eficacia de los protectores auditivos y podría resultar en la pérdida o lesión auditiva.
4. La sobreprotección puede ser peligrosa. El usuario debe ser capaz de oír señales de advertencia.
5. Los usuarios con pérdida auditiva deben ejercer extrema precaución.
6. Es responsabilidad del empleador asegurarse qué tipo de protector auditivo se usará y si su NRR es apropiado para el lugar de trabajo del usuario.
7. Tenga cuidado al trabajar cerca de maquinaria o cualquier otro equipo para asegurarse de que el cordón para el cuello no quede atrapado o enredado.
8. Los tapones auditivos Alphas solo deben usarse como parte de un programa de conservación auditiva que cumpla con las reglamentaciones locales de seguridad y salud aplicables.

LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA

Para asistencia técnica llame al Departamento Técnico de Moldex al +1 (310) 837-6500 o +1 (800) 421-0668, ext.512/550. En América Latina al +52 442 234-1230 o por email: ventasamlat@moldex.com o visita www.moldex.com/es

Mantenga los tapones auditivos lejos de bebés y niños pequeños, ya que pueden quedar atrapados en la tráquea y crear un peligro de asfixia.



DISTRIBUIDO POR:



MOLDEX-METRIC, INC.
 10111 Jefferson Blvd.
 Culver City, CA 90232
 TEL: +1 (800) 421-0668 or
 +1 (310) 837-6500
 FAX: +1 (310) 837-9563
 E-mail: sales@moldex.com
www.moldex.com

CANADIAN CUSTOMER SERVICE
 Tel: +1 (800) 421-0668, Ext. 550
 Fax: +1 (310) 837-9563

MOLDEX AMÉRICA LATINA
 Tel: +52 (442) 234-1230
 Fax: +52 (442) 234-1231
 E-mail: ventasamlat@moldex.com
www.moldex.com/es



Printed on Recycled Paper